



GODE RÅD FOR VASK

Til din nye dekor er det benyttet markedets beste dekorfolie, som sikrer deg lang holdbarhet og godt resultat. Det er likevel begrenset hva denne tåler av fysiske belastninger, derfor anbefaler vi å følge denne veiledningen.

Høytrykksvasking:

1. Trykket skal ikke overstige 80 bar.
2. Avstanden fra høytrykksdysen til dekoren skal være min. 50 cm.
3. Vannet må ikke være varmere en 60 grader C.
4. Vinkelen mellom høytrykksdysen og dekoren skal være ca. 90 grader.
5. Vask fra midten av dekoren og ut mot kantene.

Hvis disse punktene ikke overholdes kan dette medføre delaminering av folien og i noen tilfeller blåses deler eller hele folien av. For å være på den sikre siden kan det monteres et avstandsstykke på høytrykksvaskeren.

Dekoren tåler store belastninger, også maskinvask, forutsatt at børstene er rene og godt vedlikeholdt. Uansett er det viktig at dekoren ikke utsettes for høytrykksvask eller andre belastninger første tre døgnene. (I kaldt vær kan dette ta noe lenger tid.)

Eventuelle garantier bortfaller hvis overstående ikke overholdes.

Riktig utført vask gir deg mange års holdbarhet på din dekor.
Ønskes mer informasjon, så ta kontakt med oss.



MONTERING AV DEKOR

Ved temperaturer under 10 grader C. blir dekorens lim treg, men ved forsiktig bruk av varmepistol eller hårføner kan dekorflaten varmes lett. (20-30 grader C.) På lakkerte flater må man være forsiktig med varmepistol! Dette må ikke gjøres ved montering på vinduer, da disse kan sprekke.

Montering:

1. Rengjør flaten der dekoren skal monteres grundig med en lofri klut/papir og avfettingsveske som ikke etterlater rester f.eks. rensset bensin.
2. Plasser dekoren der den skal sitte, og fest dekoren i overkant (eller underkant) med papirtape e.l.
3. Ved større dekor er det en fordel å klippe opp bæretapen og bakpapiret mellom bokstavene, dette vil gjøre monteringen lettere.
4. Vipp opp den delen av dekoren du vil begynne med og fjern bakpapiret. Vipp der etter dekoren tilbake uten å legge den på flaten.
5. Hold dekoren på skrå ut fra flaten, og skrap dekoren inn på flaten fra toppen og nedover. Slik fortsetter du til hele dekoren er montert. Skrap over hele dekoren til slutt. Monteringsskrape er tilgjengelig hos oss.
6. Deretter skjæres dekoren på nødvendige steder, som mellom dører, ved dørhåndtak, rundt tanklokk o.l. (Her kan det være nødvendig og skrape litt ekstra godt.)
7. Deretter kan bæretapen fjernes forsiktig, med rolige bevegelser. (Dra tilbake i 180 grader over seg selv.) Luftbobler e.l. punkteres med nål og presses tomme for luft.

Riktig utført montering gir deg mange års holdbarhet.
Ønskes mer informasjon, så ta kontakt med oss.